

## Instructions supplémentaires de programmation de la durée de cuisson

Remarque : Des réglages incorrects peuvent affecter le fonctionnement de l'unité. NE tentez PAS de modifier les réglages non indiqués sans l'autorisation de la direction.  
Chaque produit de pain doit être ajusté de façon indépendante sur chaque chambre de grillage.

Paramètre	Ancienne valeur	Nouvelle valeur
Paramètre de compression	30	24
Température de plateau	287,78 °C (550 °F)	287,78 °C (550 °F)
Température de plateau du club	276,67 °C (530 °F)	276,67 °C (530 °F)
Durée de cuisson	17 sec	20 sec

**1** Pour entrer dans le mode de programmation, appuyez et maintenez enfoncé le bouton PRINCE CASTLE pendant 6 secondes.

REMARQUE : Pendant la programmation, appuyez sur le bouton PRINCE CASTLE à tout moment pour revenir une étape en arrière dans le programme



L'écran ci-dessus s'affichera une fois le menu de programmation activé

**2** A. En utilisant les boutons de défilement HAUT et BAS, parcourez le menu principal pour trouver le menu PETIT PAIN



B. Appuyez sur le bouton INFORMATION pour sélectionner le produit.



**3** A. Utilisez les boutons de défilement HAUT et BAS pour parcourir les réglages du produit, et sélectionnez la durée de cuisson.



B. Appuyez sur la touche INFORMATION pour sélectionner le réglage désiré.



C. Utilisez les boutons avec une flèche vers le HAUT ou vers le BAS pour changer la valeur du réglage de durée de cuisson de petit pain de 17 à 20 secondes.



D. Appuyez sur « INFORMATION » pour enregistrer les modifications.



Veuillez vous assurer que le bouton « INFORMATION » est enfoncé. Si le bouton « INFORMATION » n'est pas enfoncé, les modifications ne seront pas enregistrées

## Extended Toast Time Programming Instructions for Muffins

- 4** A. Utilisez les boutons de défilement HAUT et BAS pour parcourir les réglages du produit. Sélectionnez TEMPÉRATURE DU PLATEAU.



- B. Appuyez sur la touche INFORMATION pour sélectionner le réglage désiré.



- C. Vérifiez que la température du plateau est réglée à 287,78 °C (550 °F). Si la température n'est pas réglée à 287,78 °C (550 °F), utilisez les flèches vers le HAUT ou vers le BAS pour changer la valeur à 287,78 °C (550 °F)



- D. Appuyez sur « INFORMATION » pour enregistrer les modifications.



Veillez vous assurer que le bouton « INFORMATION » est enfoncé. Si le bouton « INFORMATION » n'est pas enfoncé, les modifications ne seront pas enregistrées

- 5** A. Utilisez les boutons de défilement HAUT et BAS pour parcourir les réglages du produit, et sélectionnez TEMPÉRATURE DU CLUB.



- B. Appuyez sur la touche INFORMATION pour sélectionner le réglage désiré.



- C. Vérifiez que la température du club est réglée à 276,67 °C (530 °F). Si la température n'est pas réglée à 276,67 °C (530 °F), utilisez les flèches vers le HAUT ou vers le BAS pour changer la valeur à 276,67 °C (530 °F)



- D. Appuyez sur « INFORMATION » pour enregistrer les modifications.



Veillez vous assurer que le bouton « INFORMATION » est enfoncé. Si le bouton « INFORMATION » n'est pas enfoncé, les modifications ne seront pas enregistrées

## Extended Toast Time Programming Instructions for Muffins

- 6** A. Utilisez les boutons de défilement HAUT et BAS pour parcourir les réglages du produit, et sélectionnez COMPRESSION



- B. Appuyez sur la touche INFORMATION pour sélectionner le réglage désiré.



- C. Utilisez les boutons avec une flèche vers le HAUT ou vers le BAS pour changer la valeur du réglage de COMPRESSION à 24 secondes.



- D. Appuyez sur « INFORMATION » pour enregistrer les modifications.



Veuillez vous assurer que le bouton « INFORMATION » est enfoncé. Si le bouton « INFORMATION » n'est pas enfoncé, les modifications ne seront pas enregistrées

- 7** Appuyez sur le bouton PRINCE CASTLE plusieurs fois pour quitter le mode de programmation.

